

Monteringsanvisning

April 2020

SureProtect Endure®

Materialet skall endast installeras i uppvärmda lokaler.

1. Låt SureProtect Endure-skivan ligga plant i rumstemperatur under 24 timmar före installationen. Under installationen måste vägg- och väggbeklädnaden vara minst 18°C . Väggen skall vara torr och fri från smuts, damm, lös färg, vax och fett. Eventuella tidigare beläggningar som finns på väggen för att förbättra rengöring kan påverka vidhäftningen. Alla sådana beläggningar måste tas bort. Beroende på underlag kan grundning krävas. Om du monterar över en golvbeläggning som löper uppför väggen är det viktigt att den fästs ordentligt för att förhindra en vågeffekt längst ner på skivan.

WARNING: Att installera SureProtect Endure skivmaterial under andra förhållanden än driftstemperaturen kan leda till problem som att skivorna buktar sig eller krympning.

2. Foglisten (SPEUFT) eller en övre kantlisten (SPETC) kan användas vid installationen för att dölja skrarar eller skapa ett avslut. Skär varje objekt till lämplig längd med hjälp av en listsax och skjut dem på arket innan du applicerar lim.

3. Om kapning av skivan behövs skall du skära skivan med en kraftig verktygskniv utrustad med ett rakt blad, och se till att skära längs skärlinjen minst två gånger innan du skär igenom med ett krokblad. Vid skarvade skivor lämna ett mellanrum mellan 2 och 3 mm mellan arken för att möjliggöra expansion.

4. När skivan är korrekt placerat på väggen, applicera ett jämnt tryck med en rulle över hela ytan för att säkerställa korrekt vidhäftning över hela skivan.

5. Täta skarvar med silikontätning eller använd foglisten(SPEUFT). När du använder silikontätning är det viktigt att säkerställa att fogen och det omedelbara området är rent och fritt från damm och skräp.

Monteringstips: Använd alltid en krysslaser, ett skarpt blad, en bra linjal för att göra raka snitt och ett multiverktyg för att såga ut svåra delar som stickproppar och rörledningar.

Rekommenderat limprodukter för SureProtect Endure PVC-u skivor är Uzin KE2000S. Se www.uzin.se

Limmet som anges nedan har testats och godkänts för att ge tillfredsställande vidhäftning av SureProtect Endure till underlaget och för att säkerställa brandprestanda enligt EN 13501-1.

Gradus Limited tillhandahåller denna information endast som vägledning och det juridiska ansvaret för leverans och prestanda av limmet är den enskilda tillverkarens ensamma ansvar.

Genom att tillhandahålla denna information innebär det att Gradus Limited inte vill påskina att andra tillverkares produkter skulle vara otillfredsställande. Användning av lim som inte rekommenderas av Gradus bör dock stödjas av en garanti från limleverantören för tillfredsställande limning och för att upprätthålla rätt brandprestanda.

Applicering av nämnda lim måste utföras i strikt överensstämmelse med de relevanta tillverkarens instruktioner. Om du har några frågor angående lim, vänligen kontakta limtillverkaren direkt.

Tillbehör till SureProtect Endure PVC-u skivor

<i>Produkt</i>	<i>Beskrivning</i>
SPEUFT	Fog- & avslutningslist / Universal Finishing Trim
SPETC	Kantlist / Top Cap trim
SPESC310	Kulörkoordinerad Silicon / Silicone Sealant